

På alle vegger **SKAL** det brukes fiberduk

I etasjeskiller **ANBEFALES** det å bruke fiberduk og lekter, men plast kan også brukes, men da **MÅ** det lektes på tvers av bjelkene, **IKKE** på langs!!

I himlinger mot kaldt loft, og skrå/retthimlinger **SKAL** det brukes plast og lekter

MONTERING AV FIBERDUK PÅ VEGGER:

- ⌚ Fiberduken **SKAL** monteres stramt, og den enkleste måten å få til dette på, er å først stifte den i toppen mot toppsvill, deretter strekke den ned mot bunnsvill og stifte denne mens man strekker fiberduken ned og ut til siden. Stolper stiftes til slutt, etter at duken er strammet opp.
- ⌚ Duken stiftes med maks 30 mm mellom stiftene, stifteautomat på luft anbefales! Denne lånes ut av Isoenergi. Ved dobbeltstolper, må begge disse stiftes
Husk også å stifte tverrgående spikerslag både i underkant og overkant.
- * Duken **SKAL** stiftes slik at stiftene står på tvers av treverket, **IKKE** på langs. Dette for at ikke stiftene skal gå for langt inn, og dermed gjennom duken, slik at duken løsner ved innblåsing.
- ⌚ Det bør **IKKE** skjæres ut for vinduer ol i fiberduken, dette for å unngå at fiberduken løsner ved innblåsing. Duken strekkes hel over vindusåpninger. Åpninger skjæres ut etter at innblåsing er utført.
- ⌚ **PLAST BAK FIBERDUKEN ER FY!!** Fiberduken monteres på veggene før plasten blir montert i himling, da gjør det ikke så mye om plasten fra taket henger litt nedover vegg, løst utenpå fiberduken, men det må **ALDRI** henge plast bak duken, da det ikke lar seg gjøre å blåse bak plast. **VIKTIG!**
- ⌚ Alle fakk under 8 cm bredde isoleres manuelt før montering av duken.
- ⌚ Fiberduken bør renskjæres langs med gulv etter montering, dette for å gjøre rengjøring etter innblåsing enklere.
- ⌚ Duken **MÅ** avstrykes etter innblåsing, før montering av plast. Utføres av oppdragsgiver.
- ⌚ **HUSK Å GI STIFTEPISTOLEN ET PAR DRYPP MED OLJE INNIMELLOM!**

Ved spørsmål eller problemer, ta kontakt med **Børre**, tlf **91 74 12 95**